スロットルキット
・ TYPE－EVO
・ ・ 取扱説明書

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

■展開図



■構成商品表

No	品 名	個 数
①	スロットルホルダー/引側	1
②	スロットルホルダー/戻側	1
③	スロットルパイプ	1
④	ワイヤーブラケットセット（※1）	1
⑤	アジャスタブルワイヤーセット（引・戻）	1
⑥	ワイヤーホルダー	1
⑦	グリップ（左右セット/※2）	1
⑧	キャップボルト M5X20	2
⑨	キャップボルト M5X10	1

※1：車種別キットには2種類付属
※2：グリップ長は115mmです

■取り付け手順

1）スロットルパイプにワイヤーブラケットを差し込みます。（お好みのサイズを選択します）
2）引側と戻側のそれぞれのワイヤーをノーマワイヤーが通っていた場所を通し、車体のスロットルボディ側に仮り組みします。　（長さは車種別キットの取扱説明書を参照してください）
3）1）で組み立てたスロットルパイプASSYをハンドルに差し込み、戻側ワイヤーのタイコをワイヤーブラケットに引っ掛けます。　（タイコ取り付け位置は車種別キットの取扱説明書を参照してください）
4）戻側ホルダーにプレートで戻側ワイヤーを固定します。
5）引側ワイヤーのタイコをワイヤーブラケットに引っ掛け、プレートに引っ掛けます。（下図の状態）
（タイコ取り付け位置は車種別キットの取扱説明書を参照してください）
6）引側ワイヤーのタイコがプレートと平行となるスロットルパイプの中心線より外側になるように引側ワイヤーの遊びを調整します。　（下図参照）
※車体のスロットルボディ側を先に調整し、ワイヤーのアジャスト部で微調整を行います。
7）引側ホルダーを取り付け、ボルトで取り付けます。（下記取り付け注意事項を参照してください）
8）戻側ワイヤーの遊びを調整します。
※車体のスロットルボディ側を先に調整し、ワイヤーのアジャスト部で微調整を行います。
※調整できない場合はワイヤーブラケットのタイコ取り付け位置を変更してください。
9）　ホルダーの各ボルトを本締めします。

●グリップ側より見た図（例：下出しの場合）



●スイッチ側より見た写真
（例：上出しの場合）



■取り付け時の注意事項

●ホルダー固定手順：△（三角）ロゴのある側①を先に締め付けて取り付けてください。
（締め付けトルク：5.0Nm）
締め付け不良は、スロットルパイプの作動不良につながる恐れがあります。



■ワイヤー遊び調整範囲

●アジャスター部

⚠ 警　告

- ご使用ごとに各部を点検し以下の症状が見られた場合は直ちにご使用を中止し、新品と交換してください。
  - ※ スロットルホルダー本体に変形・損傷・磨耗・欠落・腐食がある場合
  - ※ ワイヤーに変形・損傷・磨耗・欠落・腐食がある場合
- 商品の加工は施さないでくだ さい。(強度が落ちる恐れがあります)
- クレームに関しては商品に不良があった場合に限り、お買い上げ後1週間以内を限度として修理及び交換させていただきます 。 但し、商品以外の損失・損害についてはその責を負いかねますのでご注意ください。

作業後の点検項目

- スロットルを開閉し作動確認をしてください。
  - （動きの悪い場合は、再度組み直してください）
- スロットルを開閉しスロットルホルダーが動かないことを確認してください。
  - （動いてしまう場合は、再度組み直してください）
- ハンドルを左右に動かし作動確認をしてください。
  - （ワイヤーの動きが悪い場合は、ワイヤーの取り回しを変更してください）
- スロットルボディ(キャブレター又はインジェクション)が全開・全閉になってることを確認してください。
  - （全開・全閉しない場合は、再度組み直してください）
- グリップが動かないことを確認してください。
  - （動いてしまう場合は、接着剤を使用し取り付けてください）
  - （接着剤は、接着剤に添付されている使用説明書に従って使用してください）
  - （グリップ取り付け後は、接着剤が乾くまで数時間放置してください）
- スロットルの遊び量を確認してください。
  - （1.5mm～3.5mmほどに調整してください）
- ワイヤーの張り調整は確実に行ってください。
  - （戻側は特に注意してください/作動不良の原因になります）

⚠ ご 注 意

- 作業を行う際は、必ず水平な場所で車両を安定させた安全な状態で作業を行ってください。
- ノーマル右ハンドルスイッチが、スロットルとスイッチが一体式の場合は、薄型スイッチ(別売)等を使用してください。
- ワイヤーは無理にねじったり強く折り曲げないでください。
  - （変形・損傷をうけたワイヤーは作動不良の原因になります）
- ノーマルのスロットル開閉度より狭くなり、よりシビアなスロットル操作が必要になる場合があります。
  - （使用される方ご自身で、慣れるまでは全開走行等行わないでください）
- ワイヤーの各アジャスト部は最大調整範囲を超えて使用しないでください。
  - （破損・変形・作動不良の原因になります）
- 定期的な点検及び分解清掃・給油は必ず行ってください。
  - （作動不良の原因になります）
- 転倒などにより損傷・変形したままでの使用はしないでください。
- ワイヤーブラケットの径を大きくすると開度が狭くなると同時にスロットル開閉が重くなります。

■スロットルパイプ対応表

ボディサイズ	スロットルパイプ径					
スモール	φ36	φ38	φ40	φ42	φ44	φ46
ラージ	φ48	φ50	φ52	φ54	―	―

本製品の内容は平成25年07月現在のものです

製品に関するご不明な点やご質問がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください

株式会社 アクティブ
〒470-0117　愛知県日進市藤塚七丁目５５番地
TEL 0561-72-7011（代）　FAX 0561-72-7012
ホームページ http://www.acv.co.jp
E-メール・　info@acv.co.jp

130710KIT02

ACTIVE

スロットルキット
車種別専用
取扱説明書

BMW
S1000RR 10-12

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。





■構成商品表

No	品　名	個　数
①	スイッチプレート	1
②	ワッシャーM12	2
③	スペーサーカラー	1

■右側スイッチプレートの取り付け手順（取り付け例：2012年モデル）

タンク等の外装・クリーナーボックス等を外し、右スイッチ・スロットル関連の部品を取り外します。





① 付属プレートを純正ボルトを使用してハンドルバーの下側に取り付けます。
（純正スロットルが固定されていたのと同様に、ボルトは上側より差し込みます）



② 右側スイッチをプレートに純正ボルトで固定し、配線カプラーを接続します。
③ スイッチのアンダーカバーを純正ボルトで取り付けます。

■スロットルの取り付け手順（取り付け例：2012年モデル）



① インジェクションボディ側にワイヤータイコを引っ掛け、ワイヤーを純正ワイヤーと同じ場所を通します
※ワイヤーには引きと戻しがあります。（下図参照）
② 下図を参照して使用するスロットルパイプの大きさに合わせてスロットルパイプにワイヤータイコを取り付けます
（下図タイコ位置参照）
③ スロットルホルダー側を組み立てます
④ ワイヤーの遊び調整をします。
⑤ ハンドルバーとバーエンドの間にワッシャー（1枚又は2枚）を挟んでバーエンドを取り付けます
※ワッシャーを使用せず装着した場合、スロットルパイプとバーエンドが接触しスロットルが回せない恐れがあります。（スロットルが回る場合は必要ありません）
⑥ 取り外した外装を組み立てます

※スロットルホルダーは純正と同様にワイヤーがマスターシリンダーの下側を通るように取り付けます



■スロットルワイヤータイコ取り付け位置

φ48・　・　　AとB
φ50/52/54・　AとC

上記の位置を基準に取り付けを始めてください。
※取り付け・調整できない場合はタイコの取り付け位置を変更してください

■ワイヤー遊び調整範囲

●専用ワイヤー



■専用ワイヤー品番
引側：1060303
戻側：1060304

本製品の内容は平成25年08月現在のものです

製品に関するご不明な点やご質問がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください

ACTIVE 株式会社 アクティブ
〒470-0117　愛知県日進市藤塚七丁目５５番地
TEL 0561-72-7011（代）　FAX 0561-72-7012
ホームページ・http://www.acv.co.jp
E-メール・　info@acv.co.jp　　130730KIT02

■左側グリップの取り付け手順（取り付け例：2012年モデル）



① バーエンドを外し、純正グリップを取り外します。
※エアー等で取り外すのは困難なため、カッターナイフ等で切り取ります。
② スペーサーカラーを差し入れ、グリップを差し込みます。
※スペーサーカラーは溝の深い方をスイッチ側にします。
③ バーエンドを取り付けます。

スペーサーカラー断面図

ACTIVE　安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

⚠ 危 険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。（素手で触ると火傷をする恐れがあります）
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。（オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります）
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。（火災の原因になります）
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。（一酸化炭素中毒等になる恐れがあります）

⚠ 警 告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。（締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります）
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠ 注 意

誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。

株式会社 アクティブ
〒470-0117
愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　FAX (0561)72-7012